

量房怎么画比较准——量房时弧形墙怎样量-股识吧

一、装饰施工前如何量房？

基本步骤如下：1、找出一个独立部分，比如主卧，起居室或者门庭
2、画出该部分的顶部透视图（我就是画了一个四方形，把窗户门通道标记上）
3、在透视图上标记出南北等方向。
和家网-全球中文家居门户 下面是进一步细化 4、根据透视图，分别将四面（透视图的四壁）按照实际情况画出来（先画墙，然后画出门，电源插座、暖气片等位置）
5、将透视图各面的实际情况画好标记好上面各部分含义。
6、将实际情况图上标记出南北等方向，以便以后查对这个实际情况图是透视图的那一个部分
7、量实际情况图上各部分的高度等数值。

一般来说墙壁只有宽和高。

而类似电源插座、暖气片这样的东西，就需要标记更多（比如左边宽、右边宽、和墙壁距离等）根据这些图，可以很精确的（量的时候要准、直）算出家里的套内面积和涂料面积。

还可以测算那些地方可以放多宽多高的柜子等。

二、量房时弧形墙怎样量

目前可能没有好的办法测量弧形的长短！只有切割法，分段计算！先切出三角形余下再切三角形，这样算下也比较准确，只是计算与测量麻烦！

三、量房手绘图上单线是内墙还是轴线？？cad画图的时候怎么画

单线均为内墙。

cad画图的时候先用单线沿着手绘的一个方向画，然后从反方向核对看误差。

其实很简单的，你只要注意量房手绘图是内墙线，时刻注意偏移就好了。

出现3公分左右误差都很正常，只要不太大都OK。

四、到现场量房的时候如遇到有弧形的地方，应该怎么量才是精确的？

阳台是弧形的可以按弓形来算面积啊，如果是半圆的也可以按半圆形来算

五、设计师怎么量出房子内部结构并画出平面图

通常都是徒手画出草图，可以单线条，熟练者应为双线条画出，标明各部详细尺寸，标高，砼梁高度，给排水位置，采暖煤气设备位置等。再用CAD画出准确平面图（zhidao原房屋建筑平面图）。依据这个平面图，再做平面布置图。

参考文档

[下载：量房怎么画比较准.pdf](#)
[《股票理财资金追回需要多久》](#)
[《股票跌了多久会回来》](#)
[《一只刚买的股票多久能卖》](#)
[《董事买卖股票需要多久预披露》](#)
[《股票资金冻结多久能解冻》](#)
[下载：量房怎么画比较准.doc](#)
[更多关于《量房怎么画比较准》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/24119001.html>