

土含水量大参什么材料回填比较好—超挖基础土方回填的材料有哪些?-股识吧

一、超挖基础土方回填的材料有哪些?

很多，级配砂石、碎石，甚至夯实的素土也可以，还可以用毛石混凝土，低标高素混凝土等等，只要能保证回填质量的材料都可以。
施工最方便就是混凝土，看情况用吧，尽量就地取材。

二、室内地面回填方法及材料

回填土夯实施工记录按下述要点填写：1、回填起止时间；
2、回填土土质、含水率情况；
3、分层厚度、夯实机械及夯实工艺；
4、回填前标高及回填完成的标高。

建筑工程的填土，主要有地基填土、基坑（槽）或管沟回填、室内地坪回填、室外场地回填平整等。

对地下设施工程（如地下结构物、沟渠、管线沟等）的两侧或四周及上部的回填土，应先对地下工程进行各项检查，办理验收手续后方可回填。

三、酒精燃烧法测土的含水量的步骤，要详细！！！！急急。。。。土要多少克？需要注意什么问题

在土样中加入酒精，利用酒精能在土上燃烧，使土中水分蒸发，将土样烘干。一般应烧三次，本法是快速测定法中较准确的一种，现场测试中用的较多。

1.仪器设备（1）称量盒。

（2）天平：感量0.01g（3）酒精：纯度95%。

（4）滴管、火柴、调土刀等。

土壤含水量测定仪/土壤湿度密度2. 试验步骤（1）取代表性试样（粘质土5-10g，砂类土20-30g）放入称量盒内，称湿土质量。

（2）用滴管将酒精注入放有试样的称量盒中，直至盒中出现自由液面为止。

为使酒精在试样中充分混合均匀，可将盒底在桌面上轻轻敲击。

(3) 点燃盒中酒精，燃至火焰熄灭。

(4) 将试样冷却数分钟，按第2、3步的方法重新燃烧两次。

(5) 待第三次火焰熄灭后，盖好盒盖，立即称干土质量，准确至0.1。
其余同烘干法。

四、地基处理中在水位变动区的换填土方用什么土质比较好

地基换填：就是把基础以下承载力不够的土方挖出来，用其他的材料（比如三七灰土）重新夯填到基础以下的设计标高。

在换填以后的地基上做基础

土方回填：就是在基础施工完毕后，用土方分层夯实将基础填埋

五、土的最佳含水量对填土施工有何影响？

较为干燥的土，由于土颗粒之间的摩阻力较大，因而不易压实。

当土具有适当含水量时，水起到了润滑作用，土颗粒间的摩阻力减小，从而易压实。

相比之下，严格控制最佳含水量，要比增加压实功能收获大得多。

当含水量不足，洒水困难时，适当增大压实功能，可以收效，如果土的含水量过大，此时如果增大压实功能，必将出现/弹簧现象，压实效果很差，造成返工浪费。

所以，土基压实施工中，控制最佳含水量，是首要关键。

各种土的最佳含水量和所获得的最大干密度，可由击实试验取得。

六、可使回填土达到最大密实度的含水量称为最佳含水量对还是错的 详解谢谢

结果是对的，但是上面有些繁琐。

最佳含水量，是指在做标准击实实验时，能使土达到最密实的含水量。

此时的干密度也叫最大干密度。

即一种土达到最密实时候的含水量和干密度。

各种土由于性质不同，最佳含水量和最大干密度是由击实试验做出来的。其实没有人能说出来是多少。

七、路基填筑时含水量偏大怎么处理

使用止水剂

八、护坡 回填的土用什么土好？

要看挖出来的土是什么土，含水量大不大。如果不清楚的话，我建议，用比较干的土回填。就是地表土，多的是。

参考文档

[下载：土含水量大参什么材料回填比较好.pdf](#)

[《股票要多久才能学会》](#)

[《股票合并后停牌多久》](#)

[《股票抛股要多久》](#)

[《股票多久才能卖完》](#)

[下载：土含水量大参什么材料回填比较好.doc](#)

[更多关于《土含水量大参什么材料回填比较好》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/author/62833385.html>