

图纸比例打印后怎么量：打印cad图纸原图是1：5000，要打印成1：2000的图纸，应该在打印比例中输入多少数值？-股识吧

一、CAD里如何将图纸按1：50的比例打印出来啊

- 1、打开打印，设置好打印机、打印样式、纸张等设置。
- 2、在打印比例位置，不勾选布满图纸，比例选择1：50，单位实用毫米即可。

二、关于CAD绘图比例和出图比例的 CAD里我按1：1000绘图，打印时按1：1出图发现

展开全部楼主你好：图纸比例1：1首先测量长度可用命令 "di" 测量为20即是20m更精确的话点 格式-单位-精度选0.000
这样即可精确到mm想标注的话先设置标注样式 命令“ D ” 新建样式-调整-使用全局比例设置为1：1，然后主单位内设置精度为0.000

三、打cad图纸的比例怎么算呢?

CAD图纸比例分两重 1 绘图比例 2 打印比例 如：你的绘图比例是1：10
你的打印比例是1：50 那么你的图纸比例是1：500 绘图比例1：1 打印比例1：500
那么你的图纸比例是：1：500

四、请问在CAD中比如我画了一个150MMX150MM平面图要怎样打印图形才是1：1用尺子量也是实际尺寸

展开全部打印的时候选择1：1的比例。
并把“居中打印”选中。
在打印范围里选择“窗口”。

将你想打印的图全出来然后打印。

五、打印cad图纸原图是1：5000，要打印成1：2000的图纸，应该在打印比例中输入多少数值？

你画的时候不是按照1比1画的吗 还是扫描的1：5000的图纸？如果是1比1的话打印的时候比例设置成1毫米=2个单位就行打出来的就是1比2000的比例！不要选满图

参考文档

[下载：图纸比例打印后怎么量.pdf](#)

[《公司上市多久股东的股票可以交易》](#)

[《股票交易后多久能上市》](#)

[《股票要多久才能学会》](#)

[《股票多久才能卖完》](#)

[下载：图纸比例打印后怎么量.doc](#)

[更多关于《图纸比例打印后怎么量》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/24117260.html>