

## 细石找坡怎么算混凝土量比例：细石混凝土的比重一般为多少-股识吧

### 一、求C15细石混凝土配比

1 : 2.99 : 4.48

### 二、坡屋面板混凝土量怎么计算？坡比为1 : 1.25，求高度是4.2米和斜长

斜长： $4.2 \times 1.25 = 5.25$ ，体积=斜长 × 宽度 × 厚度

### 三、c15细石混凝土1%找坡找平(最薄处20厚)

### 四、比例1 : 2 : 2喷射细石混凝土水泥量计算方法

你给的比例是体积比还是重量比。

如果是体积比那么水泥体积就是混凝土体积的1/5。

如果是重量比那么水泥重量就是混凝土重量的1/5。

(应该是体积比)然后折算成吨就可以了。

### 五、细石混凝土的比重一般为多少

细石混凝土比同等级的混凝土的比重比重一点，如果C30的比重是2400Kg/M<sup>3</sup>，那么细石混凝土的比重就是2430Kg/M<sup>3</sup>。

## 六、320细石混凝土的配比

一般建筑面层内~结构板面完成后，应先铺设水管道及暖通的管线，待管压检验合格后，再做40~50厚CL7.5轻集料混凝土垫层。

## 七、屋面c20细石混凝土算方量

先把屋面的长和宽量出来，算出面积。

然后再算出柱子、边墙所占的面积，再然后看你浇多厚了，如果是10cm的话，就拿那个减去柱子、边墙面积的面积乘以10就对了

## 八、坡道混凝土工程量怎么算，坡道混凝土工程量怎么算知识

$8/\sin(60^\circ)$ 这个算出来是坡面斜边长，斜边长\*边坡宽度 = 面积

## 九、屋面封顶要用C20细石混凝土 如何配比

这个配合，要看你用什么原材料，主要是原材料的品种、等级、规格等，如果你是做工程的，要到检测机构去开具正式的配合比，如果是农村住宅之类就不需要了，你有进一步的要求，可向我直接提问、

## 参考文档

[下载：细石找坡怎么算混凝土量比例.pdf](#)

[《股票下跌什么叫放量》](#)

[《怎么计算第二天跌停价格》](#)

[《什么是黄昏之星》](#)

[下载：细石找坡怎么算混凝土量比例.doc](#)

[更多关于《细石找坡怎么算混凝土量比例》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/36164433.html>