

# 1比9灰土怎样计算含灰量：一立方灰土的净灰量是多少-股识吧

## 一、灰土白灰怎么算

所谓灰土，都是按体积比说的。

其计算方法为：根据灰土的比例算出白灰的体积（是白灰粉）算出白灰粉的体积。再乘白灰的容重（1.35吨/立方米）得出白灰粉的重量

## 二、灰土用灰量的计算方法

空方实算是按墙体平方再出去门窗空洞吗

## 三、一立方灰土的净灰量是多少

看你是百分之几的灰土了。

一般是质量比，因为白灰不好算密度。

白灰的质量=百分比\*1.68\*体积

## 四、灰土路基怎么计算白灰用量啊？

**宽度4m，灰土压实厚度18cm，最大干密度1.694，灰剂量12%，**

如果是路基用的灰土，一般是路拌法施工（如果是集中拌和，则又不同）。

可按压实层控制，按每个压实层的厚度计算灰土用量，再求出土和灰的量，折算出土的松铺厚度和单位面积灰的用量。

先铺松土，用平地机严格整平；

再用灰打上方格（方格大小与灰的运输方法匹配），按方格面积定量卸灰，仔细铺平（一般路基用的灰土剂量很低，机械整平不是很好弄，也可以用锹进行人摊铺）

；

再用专用路拌机拌和至均匀。

这样施工的灰剂量是准确的，在一个压实层内，各处的灰也比较均匀。

## 五、市政工程上灰土的量怎么算？一般路面结构上的量好算；就想问下路面结构下挖方和填方里的灰土量？

先回填后挖管道

## 六、水泥石灰土怎么单独测出水泥含量和石灰含量？

步骤如下：1、用化学方法测出"原生石灰"的有效氧化钙（CaO）含量a%。  
2、用化学方法测出"水泥石灰土"的有效氧化钙（CaO）含量b%。  
3、 $b\% \div a\% =$ "水泥石灰土"中的石灰比例c%。  
4、砂土含量可用0.15mm水筛来测得5、石灰含量=水泥石灰土重量  $\times$  C%6、水泥含量=水泥石灰土重量  $\times$  (1-C%) - 砂土重量

## 七、1：9灰土怎么套定额

我觉得应该是1：3：9的混合砂浆吧 粗砂的3拿掉

## 参考文档

[下载：1比9灰土怎样计算含灰量.pdf](#)

[《跌停的股票多久可以涨回》](#)

[《新的股票账户多久可以交易》](#)

[《股票上升趋势多久比较稳固》](#)

[《股票开户许可证要多久》](#)

[《农民买的股票多久可以转出》](#)

[下载：1比9灰土怎样计算含灰量.doc](#)

[更多关于《1比9灰土怎样计算含灰量》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/chapter/31719153.html>