

为什么后效比前效蒸发量大.为什么一效温度高双效不蒸发?-股识吧

一、为什么一效温度高双效不蒸发?

低压蒸发

二、动词简体形后为什么要加の？

展开全部か表示疑问，一般都得加的。

三、电子的能量相比，为什么后者一定大于前

- 3d轨道的能量大于4s轨道的能量；
- 同一电子层中第一个p轨道与第二个p轨道的能量相等；
- 2s的轨道半径小于3s的轨道半径；
- 同一原子的基态的能量小于激发态；
- F元素电负性大于O元素的电负性；
- Mg元素的第一电离能大于Al元素的第一电离能；
- H原子的半径大于H⁺离子的半径；

四、关联词后为什么有时要添加逗号？

应该没有逗号吧。

- 。
- 。
- 应该是——。
- 。
- 。

你应该举一下例子。

-
-

五、多效蒸发与单效蒸发相比，其优点是什么？

单效蒸发：蒸发操作的一种。

特点是所产生的二次蒸汽不用来使物料进一步蒸发。

单效蒸发是蒸发时二次蒸汽移除后不再利用，只是单台设备的蒸发。

对于单效蒸发，在给定生产任务和确定了操作条件后，通常需要计算水分蒸发量、加热蒸汽消耗量和蒸发器的传热面积。

多效蒸发：蒸发操作的一种。

可以节约加热蒸汽。

每一蒸发器称作一效。

常用的有双效蒸发、三效蒸发、四效蒸发等。

蒸发是用加热的方法，使溶液中部分溶剂气化并除去，从而提高溶液的浓度，促进溶质析出的工艺操作。

蒸发过程进行的必要条件是不断地向溶液供给热能和不断地去除所产生的溶剂蒸气。

连续的蒸发操作可视为恒温传热；

间歇操作时，加热蒸气的温度一般是恒定的。

在蒸发过程中溶液的沸点，随着其浓度的增加而逐渐升高。

自蒸发器所产生的用于次一蒸发器加热的蒸气统称二次蒸气。

通常第一效在一定的表压下进行操作，第二效的压强较低，从而造成适宜的温度差，使第二效蒸发器中的液体得以蒸发。

同理，多个蒸发器中的温度经过一定时间后，温度差及压力差自行调整而达到稳定，使蒸气能连续进行。

依据二次蒸汽和溶液的流向，多效蒸发的流程可分为：并流流程。

溶液和二次蒸汽同向依次通过各效。

由于前效压力高于后效，料液可借压差流动。

但未效溶液浓度高而温度低，溶液粘度大，因此传热系数低。

逆流流程。

溶液与二次蒸汽流动方向相反。

需用泵将溶液送至压力较高的前一效，各效溶液的浓度和温度对粘度的影响大致抵消，各效传热条件基本相同。

错流流程。

二次蒸汽依次通过各效，但料液则每效单独进出，这种流程适用于有晶体析出的料液。

由于多次重复利用了热能，显著地降低了热能耗用量，所以多效蒸发有利于大量连续生产流浸膏或浸膏等以及浓缩中草药制剂，另外，采用多效蒸发也可以制备注射用水。

查看原帖>

>

六、单效蒸发，常压和减压状态下使用的蒸汽量有何变化？增大还是减少？最

答 凡溶液在蒸发器内蒸发时，其所产生的二次蒸汽不再利用，溶液也不再通入第二个蒸发器进行浓缩，即只用一台蒸发器完成蒸发操作，称为单效蒸发。

单效蒸发所产生的二次蒸汽不用来使物料进一步蒸发，蒸发时二次蒸汽移除后不再利用，只是单台设备的蒸发。

对于单效蒸发，在给定生产任务和确定了操作条件后，通常需要计算水分蒸发量、加热蒸汽消耗量和蒸发器的传热面积。

原理：蒸发是溶液浓缩的单元操作。

它采用加热的方法，使溶液有不挥发性溶质的溶液沸腾，其中的部分溶质被气化除去，而溶液得到浓缩。

七、光电倍增管工作为什么应选在坪区起始电压后面1/2或1/3处为宜

工程使用考虑，为了保护管子，避免阴极受损

八、为什么高兴过后总一股很大的失落感。

因为总怕这种高兴一瞬即过，常言道：人无远虑，必有近忧。

参考文档

[下载：为什么后效比前效蒸发量大.pdf](#)

[《股票填权后一般多久买》](#)

[《股票要多久提现》](#)

[《高管离职多久可以转让股票》](#)

[下载：为什么后效比前效蒸发量大.doc](#)

[更多关于《为什么后效比前效蒸发量大》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/50036966.html>