

比亚迪f0空调制冷剂加注量是多少；汽车加个空调制冷剂大概需要多少-股识吧

一、汽车加个空调制冷剂大概需要多少

冷媒的加注量要根据专业的空调压力表来决定！冷媒加注过多或过少都会造成空调不制冷或者制冷效果不好的情况！一般的加注量在600-800g左右！

二、知道制冷量如何确定须充注制冷剂的量？

用电子称边称边加

三、一台空调加多少制冷剂？

如果是r22制冷剂的话。

那么他的加注量在机器的侧方，标注有制冷剂的型号和加注量。

你所说的25kg那是外机的重量，并不是制冷剂的加注量。

制冷剂的加注量是按克计算。

机器在制冷运行状态下，室外环境温度在25度的时候，他的压力应该是在0.4到0.5 M帕。

如果是制冷机泄漏的话，最好找到泄漏点，然后再加注智能机，不然的话加完之后它会泄露。

如果是自己放掉的话，那么就无所谓了可以直接加住就行了。

四、空调制冷剂的加注量是怎么换算的。

请看空调外机的铭牌，都标注的有加注量。

熟练的师傅一般都不看这些，看高低压管是不是都结露，加到位，高压管和低压管都会有露水，在凭经验检查运行电流是不是在额定范围

五、我的空调请问雪种加注量是0.85kg即是多少个压力

残墨遗香关于您说的情况，空调不凉可能有很多故障原因，一般以制冷剂泄露造成空调不良的可能性较大。

建议您到4s店去进行空调系统的彻底检修。

您也可以自己动手检查一下：1.空调高低压管的温度符合正常情况，车内感觉到不凉。

建议检查暖气开关控制拉线是否脱落、检查暖气水阀是否在关闭的位置，暖气开关至关闭状态，如关闭不严则更换暖气开关。

调节温度旋钮感觉温度是否发生变化，不变化可能是风板控制拉线脱落。

感觉出风口的风量是否够大，如风量小则是蒸发器堵塞，需要拆卸蒸发器进行清洁。

2.触摸空调管，高压管很热，低压管也不凉。

在发动机高转速情况下压缩机根本不吸合。

查看冷凝器和水箱及其之间是否被污物堵塞。

如无污物堵塞，查看冷媒观察窗，看冷媒是否过多。

现象是能看到液体流动，但看不到任何气泡，则证明冷媒的加注量过多了，需要重新做一次标准的抽空加注。

3.触摸空调管，高压管温度低，而低压管温度高。

可能是压缩机不能有效的使冷媒进行循环。

建议您根据以上情况进行检查。

参考文档

[下载：比亚迪f0空调制冷剂加注量是多少.pdf](#)

[《同花顺股票多久提现》](#)

[《股票转让后多久有消息》](#)

[下载：比亚迪f0空调制冷剂加注量是多少.doc](#)

[更多关于《比亚迪f0空调制冷剂加注量是多少》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/43969319.html>