

广联达精装修算量如何修改比例__广联达精装算量GDQ2022一个区域有两种材料重叠，怎么绘制才能让它们互不扣减，各自...-股识吧

一、广联达钢筋算量轴线标识显示比例过大如何处理

工具--选项-其他 使用单线字体勾掉

二、广联达安装算量软件里面实际尺寸与标注尺寸的比是什么意思?

展开全部就是实际尺寸与标注尺寸的比，可以根据量的结果和标的结果输到这里，也可以把图纸上的比例自行修改，比如1：100的默认按1：1导入，那么1：200的按1：2导入就可以了。

三、在广联达中导入cad图时比例是1：150怎么办？怎么转换比例？谢谢了！急急急

导进去之后在cad草图界面有个设置比例，你点设置比例，然后拉轴网之间的两点，看量出来的距离和标的轴距是不是一样，一样就不用改，不一样就改成标注的尺寸

四、广联达钢筋算量无名柱尺寸和有名柱尺寸不同时如何修改

点构件，然后直接在构件属性里面修改

五、广联达精装算量GDQ2022一个区域有两种材料重叠，怎么

绘制才能让它们互不扣减，各自...

绘制或者识别图元之前，把绘图工具条上【自动扣减】前面的复选框的 勾选掉，绘制的图元就是允许重叠的。

六、怎么修改广联达图形算量软件中属性编辑中的数据

在建立板的时候属性里就可以改标高了

七、画好广联达钢筋算量怎么把03G101的计算规则修改成11G101？

您好：11G与03G在软件中是不支持互相转换的。

当你使用2166或2167版本新建工程时，在规则选择时会给出不可以转换的提示。

原因是：两者变化太大。

转不了了。

变化不仅表现在节点计算上，而且表现在构件上。

例如03G是有“地框梁、基础连梁”，在11G里全没了。

而11G图集中又新增了“基台梁、基础联系梁”

试想如果你用03画一个地框梁，如果转到11G里会发生什么？所以不能转化。

唯一的办法，先导入到图形，再从图形导钢筋，但是钢筋信息，全都没有了。

参考文档

[下载：广联达精装修算量如何修改比例.pdf](#)

[《股票高位放量下跌怎么回事》](#)

[《药店为什么有股票》](#)

[《炒股模拟用什么软件》](#)

[《科创板什么时候可以去券商开通》](#)

[下载：广联达精装修算量如何修改比例.doc](#)
[更多关于《广联达精装修算量如何修改比例》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/author/34342236.html>