

比亚迪f0怎么量机油多少：有谁知道比亚迪F0是加几升机油的啊？？！！-股识吧

一、我们蛋蛋换一次机油要几升啊？_比亚迪F0汽车

展开全部3升左右，加的时候看油尺，
10w40，，10W是低温启动性，数字越低越好，40表示是耐受气候温度。
车况好的话，当地气温不是太冷，或太热的话，选择5W-30的机油吧。
选择机油主要还要看 API质量级别，

二、请问大家比亚迪F0机油加多少升合适

展开全部3升即可

三、机油到底怎么测量多少

测量机油多少时，发动机必须在熄火状态，即开机前或停机5分钟后。
先拔出油标尺，将标尺上的油迹擦干净，再插回原处，然后拔出观察，只要油迹在标尺的上下刻度之间就可以。

四、有谁知道比亚迪F0是加几升机油的啊？？！！

FO是3升1.5排量的F3，G3，L3是3.3升。
1.8排量的是4升G6，s6是4升。
我的是L3.每次都加3.3升一桶的，正好都倒进去

五、大家是怎么用机油尺测量机油多少的

冷车测，把量油尺抽出来擦干净了然后放回原来的位置，再拿出来看看是否在刻度的范围值，在就正常的刻度

六、急！！急！！！！急！！！！F0机油加多少升？？

如果机油放的干净的话，可以加满三升。

也就是最多三升。

机油推荐半合成机油。

速霸2000 康普顿 磁护。

都可以选择的。

七、机油加多少合适_比亚迪F0汽车

机油只要在机油尺的上限和下限之间就可以

八、机油加多少合适_比亚迪F0汽车

机油只要在机油尺的上限和下限之间就可以

九、比亚迪f0的机油加注量是多少

正常情况下，约是3.8升。

????

[?????f0??????.pdf](#)

[??????????](#)
[??????????](#)
[??????????????](#)
[????????????????](#)
[??????f0?????.doc](#)
[??????f0??????...](#)

??
<https://www.gupiaozhishiba.com/author/55696853.html>