

## 广联达安装算量如何修改比例~广联达导入cad图时的比例如何确定-股识吧

### 一、广联达安装算量软件中，如何设置轴网标注的大小？我的软件中字体太大了，很难辨认？

这是因为你的电脑上安装了AutoCAD，且CAD字体文件txt.shx文件版本过老。下载新版本的txt.shx文件复制到CAD的安装目录下的fonts文件夹下，覆盖源文件即可。

### 二、如何使用广联达做安装预算，输入工程量后主材表中怎么没有定额价，如何调定额价和市场价，跪请各位高手指

在人材机那个表里输入主材的价格，点人材机那个按钮！如果你用的V8.0软件，就应该在上方工具栏的下面，如果你用的4.0或是3.0就应该在左侧工具栏那里！

### 三、在广联达安装算量软件中如何编辑工程量

貌似直接输入就可

### 四、广联达安装算量软件里面的怎么分割图

你没有显示出来 最左侧的菜单栏 有个建筑结构 你把这个点出来

### 五、广联达安装算量软件里面实际尺寸与标注尺寸的比是什么意思？

展开全部就是实际尺寸与标注尺寸的比，可以根据量的结果和标的结果输到这里，也可以把图纸上的比例自行修改，比如1：100的默认按1：1导入，那么1：200的按1：2导入就可以了。

## 六、在广联达中导入cad图时比例是1：150怎么办？怎么转换比例？谢谢了！急急急

导进去之后在cad草图界面有个设置比例，你点设置比例，然后拉轴网之间的两点，看量出来的距离和标的轴距是不是一样，一样就不用改，不一样就改成标注的尺寸

## 七、广联达导入cad图时的比例如何确定

自己先在CAD图上量一下是不是标注的尺寸，如果是直接导入就可，如果不是，导入时在弹出的窗口上改一下比例

## 参考文档

[下载：广联达安装算量如何修改比例.pdf](#)

[《股票中途停牌要停多久》](#)

[《卖完股票从证券里多久能取出来》](#)

[《股票抛股要多久》](#)

[下载：广联达安装算量如何修改比例.doc](#)

[更多关于《广联达安装算量如何修改比例》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/35937101.html>