

## 比亚迪宋量油尺在哪里比亚迪L3自动变速器加油孔在哪里？-股识吧

### 一、请问比亚迪秦混合动力发动机机油尺在那块给发个发动机的图片过来

在加油的地方看 有限位的再看看别人怎么说的。

### 二、比亚迪s6自动挡变速器的加油口在哪里

在发动机旁边一个象机油尺一样的地方。

### 三、比亚迪宋油表不准，有一半油时，有时候满表也时候表上无油--！

你好！把新的油表传感器从油箱内取出，接通电源，用手直接上下摆动油浮子，看看油表的指针是否同步，能同步的话，问题就能锁定在你安装的时候没有正确对点，或者是传感器不是标件。

不能同步的话，问题就在油表，然后是线路，线路首先检查油表搭铁是否良好。仅代表个人观点，不喜勿喷，谢谢。

### 四、奥迪A6L没有机油尺怎么看机油多少？

仪表可以看啊，在中央调节器哪里调节，调出来，就可以在仪表看

### 五、比亚迪S6波箱油从哪加注

看你的的是什么变速器 如果是4AT的 从油位尺口哪里加 如果是DCT的话 就从放油螺丝哪里加 和大众车型一样的【汽车有问题，问汽车大师。4S店专业技师，10分钟解决。  
】

## 六、比亚迪L3自动变速器加油孔在哪里？

就是没找到加油孔，结果只好从放油口加进去了

## 七、请问比亚迪秦混合动力发动机机油尺在那块给发个发动机的图片过来

比亚迪秦机油尺在仪表盘上面，按方向盘右边的上下按钮，仪表盘上面会显示出来。  
。

## 八、宋加多少机油啊 我看我油尺 正好和上面的点

您好在上方的点的话就说明机油是刚好的

## 参考文档

[下载：比亚迪宋量油尺在哪里.pdf](#)

[《周五股票卖出后钱多久到账》](#)

[《股票卖出后多久能确认》](#)

[《拍卖股票多久能卖》](#)

[《股票开户最快多久能到账》](#)

[下载：比亚迪宋量油尺在哪里.doc](#)

[更多关于《比亚迪宋量油尺在哪里》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/chapter/50618348.html>