

广联达建模算量如何设置比例—广联达图形算量怎么设置计算规则-股识吧

一、如何在广联达图形算量里设置长*宽*高

图形算量一般只取界面，不会设置你说的长宽高

二、在广联达钢筋中怎样可以让算出的钢筋量比正常画图的钢筋量大

可以在新建工程界面的计算设置界面，适当增大锚固。

也就是说，一般情况，要改变钢筋算法，就在新建工程界面的计算设置界面改变钢筋平法计算规则既可，根据实际需要

三、广联达图形算量怎么设置计算规则

一般图形算量的计算规则不需要调什么，钢筋要调的比较多。

你看一看建筑说明，有什么特殊的地方在图形算量的计算规则里调整。

计算规则就在工程设置里。

四、广联达导入cad图时的比例如何确定

自己先在CAD图上量一下是不是标注的尺寸，如果是直接导入就可，如果不是，导入时在弹出的窗口上改一下比例

五、cad图纸比例是1：50怎样在广联达中画图

如图所示，CAD软件操作界面上的比例是制图单位比例。

什么意思呢，举例说吧，如果你CAD单位设置的是MM单位，你在CAD中用L命令，画1米的线段，此时如果你的CAD软件设置比例为1：1，你就要输入1000，CAD测量一下长度，就是1000。

如果此时CAD设置比例为1：1000，那么表达同样1米长的线段，只要输入1，即可。

一般制图时候方便理解和绘制，采用1：1的实物比例设置，在CAD中画等同实物大小。

回过头来说1：50的CAD图，就是说你拿到一张图纸，上面标注的比例为1：50。意思是你拿一把尺在图上量到1CM，代表的实际长度为50CM，倒过来说就是把1：1的CAD绘制好的图，缩小50倍打印。

这个出图比例是CAD文件中的尺寸与实际出图图纸的比例。

简单一点说吧。

A1的尺寸是594*841，A3的尺寸是297*420。

打印机出图一般都有2CM左右的空白边。

如果在CAD软件中按照1：1比例绘制的一个实物图，套上图框，图框量出的长度为40000MM，打印到A3纸上，那么出图比例是1：100。

同样的文件，用A1打印就是1：50

六、在广联达中导入cad图时比例是1：150怎么办？怎么转换比例？谢谢了！急急急

导进去之后在cad草图界面有个设置比例，你点设置比例，然后拉轴网之间的两点，看量出来的距离和标的轴距是不是一样，一样就不用改，不一样就改成标注的尺寸

七、广联达钢筋算量，现在算了300T，要上调10%，怎么做啊？必须要一根一根的往里加吗？有简单办法？？

钢筋算量不是默认不计算损耗吗，你把损耗那改成10%就可以了或者把钢筋连接那改成搭接

八、广联达安装算量软件里面实际尺寸与标注尺寸的比是什么意思

思?

展开全部就是实际尺寸与标注尺寸的比，可以根据量的结果和标的结果输到这里，也可以把图纸上的比例自行修改，比如1：100的默认按1：1导入，那么1：200的按1：2导入就可以了。

九、广联达钢筋软件怎样使算出来的量大一些

一般图形算量的计算规则不需要调什么，钢筋要调的比较多。你看一看建筑说明，有什么特殊的地方在图形算量的计算规则里调整。计算规则就在工程设置里。

参考文档

[下载：广联达建模算量如何设置比例.pdf](#)

[《股票重组多久停牌》](#)

[《川恒转债多久变成股票》](#)

[《基金多久更换一次股票》](#)

[《大股东股票锁仓期是多久》](#)

[《农民买的股票多久可以转出》](#)

[下载：广联达建模算量如何设置比例.doc](#)

[更多关于《广联达建模算量如何设置比例》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/store/33493628.html>