

加热器蒸汽量如何调整比例~燃气热水器 怎样调进气量-股识吧

一、蒸汽换热器的蒸汽用量怎么计算啊？

饱和蒸汽，还是过热蒸汽，CO的小时标况流量是多少？既然有了17KG的冷凝量了，不管是蒸汽还是水，总质量不变。

二、蒸汽流量计怎么调整对用气方有利

偷气不是最好办法，最好的办法是改进工艺进行节能改造，比如冷凝水的回收利用。

三、燃气热水器 怎样调进气量

燃气热水器是没办法调进气量的。

是否红火还是火离焰了？如果红火的话一般都是火排网里面塞了，一般都是蜘蛛网！！如果是离焰的话也好办。

在火排和喷嘴之间找点铝箔纸贴上去！盖掉它的进风量！！！！

四、蒸汽锅炉的蒸汽压力是如何调节的？

主要是改变燃料量来改变蒸汽压力。

增加燃料，锅炉吸热量增加而产生更多的蒸汽，从而使压力增加，减少燃料会使蒸汽压力降低。

另外，改变锅炉出口管道上的蒸汽阀门开度也可以改变蒸汽压力（阀门开大使压力降低，阀门关小使压力升高）。

五、华光挂烫机怎么调节蒸汽的大小

看你是买的哪一款的，如果是QZ01款和QZ03款的是不能调节蒸汽大小的，QX08款和QX09款有两档调节的

六、怎样调整过热蒸汽温度？

在运行过程中，过热蒸汽温度随着锅炉负荷，燃料性质，给水温度，炉膛出口温度等的变化有较大关系，主要调整方式有两种：1) 喷水减温，75t/h循环流化床锅炉采用混合式减温器，调整减温器减温水量均衡，防止前后减温器水量分配不均造成一侧长期超温。

可调节汽温60 - - 80 。

2) 烟气调整：在锅炉运行中，炉膛出口烟气温度发生变化，将对过热蒸汽温度产生直接的影响。

炉膛出口烟气温度升高，将使过热蒸汽温升高，调节一，二次风配比，从而改变炉膛出口温度，达到调整锅炉蒸汽温度的目的。

参考文档

[下载：加热器蒸汽量如何调整比例.pdf](#)

[《股票多久可以买卖次数》](#)

[《股票要多久提现》](#)

[《股票停牌多久能恢复》](#)

[《认缴股票股金存多久》](#)

[《股票的牛市和熊市周期是多久》](#)

[下载：加热器蒸汽量如何调整比例.doc](#)

[更多关于《加热器蒸汽量如何调整比例》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/store/41493704.html>

