

cad测量值比如何调整、cad的比例尺怎么设置-股识吧

一、如何调整CAD图形的比例

如果你是在同一个图里，可以用缩放命令（SC），进行调整...

如果你是两个图的，要设置成同一比例：

Z（缩放）--S（比例），然后输入比例因子(nX 或 nXP)：输入的值后面跟着x，根据当前视图指定比例。

例如，输入 .5x 使屏幕上的每个对象显示为原大小的二分之一。

输入值并后跟 xp，指定相对于图纸空间单位的比例。

例如，输入 .5xp 以图纸空间单位的二分之一显示模型空间。

创建每个视口以不同的比例显示对象的布局。

如1比100，就输入1/100xp

二、cAD图纸中比例尺为1：1.5怎么修改

展开全部图框放大1.5倍，移动框住你要的图，打印时范围，到图里框选图框即可。

。

三、cad图纸怎样定比例尺？我是绿化的

AutoCAD你先用1：1（即用实际尺寸）画，再根据你画的实际内容多少（实际尺寸范围）确定打印比例，要求打印的图能清晰，又不浪费纸张为原则确定图幅大小，如是绿化的图，一般用1：100至1：500范围即可。

四、cad的比例尺怎么设置

在模型空间中按1：1画图 and 标注，例如高是2260mm，宽是 2150mm；

然后在模型空间打印，打印比例设为1：200。

则图纸的实际输出比例为1：200（单位是mm）。

五、cad坐标比例调整

CAD可以随意放大和缩小只要长度正确就行

六、cad怎么设置比例尺

scalelistedit命令可以设置比例，里面有默认的比例

参考文档

[下载：cad测量值比如何调整.pdf](#)

[《股票要买多久才可以分红》](#)

[《周五股票卖出后钱多久到账》](#)

[《股票重组多久停牌》](#)

[《股票能提前多久下单》](#)

[下载：cad测量值比如何调整.doc](#)

[更多关于《cad测量值比如何调整》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/subject/40498770.html>