

轴线相交先写数字还是字母！怎样在word中画标注轴线数字-股识吧

一、轴承型号 前后字母及数字各代表什么意思

．基本代号 进口轴承 阿基本代号用来表明轴承的内径、直径系列、宽度系列和类型，一般最多为五位数，先分述如下：

1) 轴承内径用基本代号右起第一、二位数字表示。

对常用内径 $d=20 \sim 480\text{mm}$ 的轴承内径一般为5的倍数，这两位数字表示轴承内径尺寸被5除得的商数，如04表示 $d = 20\text{mm}$ ；

12表示 $d = 60\text{mm}$ 等等。

对于内径为10mm、12mm、15mm和17mm的轴承，内径代号依次为00、01、02和03

。对于内径小于10mm和大于 500mm 轴承，内径表示方法另有规定，可参看 GB / T272—93。

2) 轴承的直径系列（即结构相同、内径相同的轴承在外径和宽度方面的变化系列）用基本代号右起第三位数字表示。

例如，对于向心轴承和向心推力轴承，0、1 表示特轻系列；

2表示轻系列；

3表示中系列；

4表示重系列。

各系列之间的尺寸对比如下图所示。

推力轴承除了用1表示特轻系列之外，其余与向心轴承的表示一致。

3) 轴承的宽度系列（即结构、内径和直径系列都相同的轴承宽度方面的变化系列）用基本代号右起第四位数字表示。

当宽度系图13 - 4直径系列的对比列为0系列（正常系列）时，对多数轴承在代号中可不标出宽度系列代号0，但对于调心滚子轴承和圆锥滚子轴承，宽度系列代号0应标出。

直径系列代号和宽度系列代号统称为尺寸系列代号。

4) 轴承类型代号用基本代号右起第五位数字表示（对圆柱滚子轴承和滚针轴承等类型代号为字母）。

2．后置代号

轴承的后置代号是用字母和数字等表示轴承的结构、公差及材料的特殊要求等等。后置代号的内容很多，下面介绍几个常用的代号。

1) 内部结构代号是表示同一类型轴承的不同内部结构，用字母紧跟着基本代号表示。

如：接触角为 15° 、 25° 和 40° 的角接触球轴承分别用C、AC和B表示内部结构的

不同。

2) 轴承的公差等级分为2级、4级、5级、6级、6X级和0级，共6个级别，依次由高级到低级，其代号分别为 / PZ、 / P4、 / PS、 / P6、 / P6X和 / PO。

公差等级中，6X级仅适用于圆锥滚子轴承；

0级为普通级，在轴承代号中不标出。

。

3) 常用的轴承径向游隙系列分为1组、2组、0组、3组、4组和5组，共6个组别，径向游隙依次由小到大。

0组游隙是常用的游隙组别，在轴承代号中不标出，其余的游隙组别在轴承代号中分别用 / C1、 / CZ、 / C3、 / C4、 / CS表示。

3. 前置代号 轴承的前置代号用于表示轴承的分部件，用字母表示。

如用 L表示可分离轴承的可分离套圈；

K表示轴承的滚动体与保持架组件等等。

二、在建筑平面中，竖向定位轴线中大写拉丁字母什么字母不得用作轴线编号

展开全部那是你没有选中他。

标注文字和数字跟在CAD里面的操作方法是相同的。

三、怎样在word中画标注轴线数字

用文本框吧！设置文本框线条颜色为无。

四、新密码8到20包括数字字母字符怎么写

就是你的密码必须同时拥有数字，字母，字符，这三个选项里面的两种，举个例子说明你的密码是123456，这个时候你的密码是纯数字的，只含有数字，所以是不合格的，但是如果是abc123456，现在既有数字，又有字母，这就是同时拥有以上三种里面的两种了

五、截平面和圆锥的轴线相交，截交线的形状为

选A、C 截平面和圆锥的轴线相交，截交线的形状为圆（截平面与轴线垂直）或椭圆（截平面与轴线不垂直）。

参考文档

[下载：轴线相交先写数字还是字母.pdf](#)

[《滴滴上市股票多久可以交易》](#)

[《新股票一般多久可以买》](#)

[《农业银行股票一般持有多久分红》](#)

[《启动股票一般多久到账》](#)

[下载：轴线相交先写数字还是字母.doc](#)

[更多关于《轴线相交先写数字还是字母》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/subject/75596131.html>