

怎么知道一只股票的贝塔系数——股票交易中的贝塔系数和阿尔法系数怎么看啊？-股识吧

一、 β 系数怎么查

展开全部在这里可以查到个股的 β 系数：[*：//*bm8*.cn/Yho/Gp.asp](http://*bm8*.cn/Yho/Gp.asp)：[//*stock121.cn/](http://*stock121.cn/)应该有点帮助

二、股票中贝塔系数都有哪些测算方法

一般来说，贝塔系数都是根据过去一段时间内该公司股价和大盘标杆指数的历史价格通过应用线性回归测算出来的。

最常用也是业界最普遍的方法取值范围是在过去5年，取每月初价格，总共60个值，通过线性回归来计算。

三、股票交易中的贝塔系数和阿尔法系数怎么看啊？

贝塔系数(Beta coefficient)，也称为贝塔系数，是一种风险指数，用来衡量单只股票或股票基金相对于整个股票市场的价格波动。

贝塔系数(Beta coefficient)是一种评估证券系统风险的工具，用来衡量证券或投资组合相对于整体市场的波动性。

这在股票和基金等投资项目中很常见。

阿尔法系数是一投资或基金的绝对回报(Absolute Return)和按照 β 系数计算的预期风险回报之间的差额。

简单来说，实际风险回报和平均预期风险回报的差额即 α 系数。

一般的说，Beta的用途有以下几个：1) 计算资本成本，做出投资决策（只有回报率高于资本成本的项目才应投资）；

2) 计算资本成本，制定业绩考核及激励标准；

3) 计算资本成本，进行资产估值（Beta是现金流贴现模型的基础）；

4) 确定单个资产或组合的系统风险，用于资产组合的投资管理，特别是股指期货

或其他金融衍生品的避险（或投机）扩展资料：股票分析数据(1)技术分析技术分析是以预测市场价格变化的未来趋势为目的，通过分析历史图表对市场价格的运动进行分析的一种方法。

股票技术分析是证券投资市场中普遍应用的一种分析方法。

(2)基本分析基本分析法通过对决定股票内在价值和影响股票价格的宏观经济形势、行业状况、公司经营状况等进行分析，评估股票的投资价值和合理价值，与股票市场价进行比较，相应形成买卖的建议。

内盘外盘内盘：以买入价成交的交易，买入成交数量统计加入内盘。

外盘：以卖出价成交的交易。

卖出的数量统计加入外盘。

内盘，外盘这两个数据大体可以用来判断买卖力量的强弱。

若外盘数量大于内盘，则表现买方力量较强，若内盘数量大于外盘则说明卖方力量较强。

通过外盘、内盘数量的大小和比例，投资者通常可能发现主动性的买盘多还是主动性的抛盘多，并在很多时候可以发现庄家动向，是一个较有效的短线指标。

但投资者在使用外盘和内盘时，要注意结合股价在低位、中位和高位的成交情况以及该股的总成交量情况。

因为外盘、内盘的数量并不是在所有时间都有效，在许多时候外盘大，股价并不一定上涨；

内盘大，股价也并不一定下跌。

参考资料来源：百科-股票交易

四、股票的 β 系数

目录 · 贝塔系数(β) · β 系数计算方式 · Beta的含义 · Beta的一般用途 贝塔系数(β)

贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。

β 越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。

β 大于1，则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。

反之亦然。

如果 β 为1，则市场上涨10%，股票上涨10%；

市场下滑10%，股票相应下滑10%。

如果 β 为1.1，市场上涨10%时，股票上涨11%，；

市场下滑10%时，股票下滑11%。

如果 β 为0.9，市场上涨10%时，股票上涨9%；

市场下滑10%时，股票下滑9%。

β 系数计算方式(注：杠杆主要用于计量非系统性风险)(一)单项资产的 β 系数单

项资产系统风险用 β 系数来计量，通过以整个市场作为参照物，用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较，即：

$\beta = \frac{\text{单项资产的风险收益率}}{\text{市场组合的平均风险收益率}}$ 另外，还可按协方差公式计算 β 值，即 $\beta = \frac{\text{该资产收益率与市场组合收益率的协方差}}{\text{市场组合收益率的方差}}$

注意：掌握 β 值的含义 ◆ $\beta = 1$ ，表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化，其风险情况与市场投资组合的风险情况一致；

◆ $\beta > 1$ ；

1，说明该单项资产的风险收益率高于市场组合平均风险收益率，则该单项资产的风险大于整个市场投资组合的风险；

◆ $\beta < 1$ ；

1，说明该单项资产的风险收益率小于市场组合平均风险收益率，则该单项资产的风险程度小于整个市场投资组合的风险。

小结：1) β 值是衡量系统性风险，2) β 系数计算的两种方式。

Beta的含义 Beta系数起源于资本资产定价模型(CAPM模型)，它的真实含义就是特定资产(或资产组合)的系统风险度量。

所谓系统风险，是指资产受宏观经济、市场情绪等整体性因素影响而发生的价格波动，换句话说，就是股票与大盘之间的连动性，系统风险比例越高，连动性越强。与系统风险相对的就是个别风险，即由公司自身因素所导致的价格波动。

总风险=系统风险+个别风险 而Beta则体现了特定资产的价格对整体经济波动的敏感性，即，市场组合价值变动1个百分点，该资产的价值变动了几个百分点——或者用更通俗的说法：大盘上涨1个百分点，该股票的价格变动了几个百分点。

用公式表示就是：实际中，一般用单个股票资产的历史收益率对同期指数(大盘)收益率进行回归，回归系数就是Beta系数。

Beta的一般用途 一般的说，Beta的用途有以下几个：

- 1)计算资本成本，做出投资决策(只有回报率高于资本成本的项目才应投资)；
- 2)计算资本成本，制定业绩考核及激励标准；
- 3)计算资本成本，进行资产估值(Beta是现金流贴现模型的基础)；
- 4)确定单个资产或组合的系统风险，用于资产组合的投资管理，特别是股指期货或其他金融衍生品的避险(或投机)。

对Beta第四种用途的讨论将是本文的重点。

组合Beta Beta系数有一个非常好的线性性质，即，资产组合的Beta就等于单个资产的Beta系数按其在组合中的权重进行加权求和的结果。

五、股票中的beta系数从哪里查到?

Beta系数定义：Beta系数是用以度量一项资产系统性风险(systematic

risk)的指标，是资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model)的主要参数。用以衡量一种证券或一个投资组合(asset allocation)相对总体市场的波动性的一种证券系统性风险的评估工具。计算公式：(见附图)其中Cov(ra, rm)是证券a的收益与市场收益的协方差；是市场收益的方差。

因为： $\text{Cov}(r_a, r_m) = \rho_{am} \sigma_a \sigma_m$ 简单理解： $\beta = 1$ ，即证券的价格与市场一同变动。

$\beta > 1$ ，即证券价格比总体市场更波动。

(效市场为高风险公司或投资) $\beta < 1$ ；

1，即证券价格的波动性比市场为低。

(效市场为低风险公司或投资) $\beta = 0$ ，即证券价格的波动与市场没有关系。

$\beta < 0$ ；

0，即证券价格的波动与市场为相反，一般情况下是很少见的。

按照CAPM的规定，Beta系数是用以度量一项资产系统风险的指针，是用来衡量一种证券或一个投资组合相对总体市场的波动性（volatility）的一种风险评估工具。

也就是说，如果一个股票的价格和市场的价格波动性是一致的，那么这个股票的Beta值就是1。

如果一个股票的Beta是1.5，就意味着当市场上升10%时，该股票价格则上升15%；而市场下降10%时，股票的价格亦会下降15%。

Beta是通过统计分析同一时期市场每天的收益情况以及单个股票每天的价格收益来计算出的。

1972年，经济学家费歇尔·布莱克(Fischer Black)、迈伦·斯科尔斯(Myron Scholes)等在他们发表的论文《资本资产定价模型：实例研究》中，通过研究1931年到1965年纽约证券交易所股票价格的变动，证实了股票投资组合的收益率和它们的Beta间存在着线形关系。

参考文档

[下载：怎么知道一只股票的贝塔系数.pdf](#)

[《股票停牌复查要多久》](#)

[《股票保价期是多久》](#)

[《挂牌后股票多久可以上市》](#)

[《股票改手续费要多久》](#)

[下载：怎么知道一只股票的贝塔系数.doc](#)

[更多关于《怎么知道一只股票的贝塔系数》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/23350155.html>