

# 比亚迪宋风扇四条线怎么量尺寸 - - 散热风扇4线接口怎样控制转速-股识吧

## 一、轴流风扇怎么测量尺寸

利用主板内置控制器或者软件控制的。

## 二、c5风扇电机上四根线各起什么作用怎么检查

你先用手转一下风扇扇叶，看转着吃力不如果转着吃力就是轴承缺油了，卡死了，拆开加一点黄油就行了如果转着很轻松就是电容坏了，容量不足，换一个电容就好了我是电工

## 三、三相电有四根线，怎样测量每一条线？

你用的是三相四线制的电缆。

就是三根相线（俗称火线。

分A、B、C相）和一根零线。

测量时可以用电压表，一根表笔接零线另一根分别接ABC三相。

正常情况是220V。

容许偏差不超过10%。也可以AB、AC、BC分别测量。

正常相电压为380V。

## 四、cpu风扇上的4根线分别是做什么的？

CPU风扇的四根导线作用如下：一个电源12V（绿色）、一个接地（黑色）和一个信号线传感器（黄色）用于向主板发送风扇转速信息。

另一条线（蓝色）是Intel在Socket

T结构风扇中采用的脉宽调制智能温控风扇的PWM信号线。

扩展资料：风扇的主要性能从以下几个方面体现：转速、扇叶形状、扇叶角度和轴承系统。

一般情况下，在散热器的说明书上都标明风扇的转速。

一般来说散热器的散热效果有30%要取决于风扇的转速。

但风扇并不是转速越高越好。

正确的风扇转速应该根据CPU的发热量决定，不同规格的风机转速选择都应该有所区分，基本的原则就是：在产生同等风量的前提下，风机越大转速就应该越低，噪音同样也会较小，一般在3500转至5200转之间的转速是比较合乎常规的。

## 五、电脑机箱上的风扇尺寸怎么量啊？是对角线还是边长啊？我不知道该买多大的风扇

你的机箱是正常的机箱还是小机箱正常的机箱就买普通的电源就可以了小机箱的话需要和卖家说明是小机箱他就会给你找小机箱专用电源了

## 六、电脑风扇反转该怎么改线，我的风扇4根线？

任意一个口都合适的 直接插上去吧。

应该散热问题 看看cpu散热器

## 七、轴流风扇怎么测量尺寸

风机的风道内径就是风机规格的尺寸。

## 八、散热风扇4线接口怎样控制转速

利用主板内置控制器或者软件控制的。

## 参考文档

[下载：比亚迪宋风扇四条线怎么量尺寸.pdf](#)

[《蜻蜓点睛股票卖出后多久能取出》](#)

[《股票盘中临时停牌多久》](#)

[《股票实盘一般持多久》](#)

[下载：比亚迪宋风扇四条线怎么量尺寸.doc](#)

[更多关于《比亚迪宋风扇四条线怎么量尺寸》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/64583985.html>