

股票内含收益率怎么计算干货、急： 内含报酬率怎么算？-股识吧

一、急：内含报酬率怎么算？

内含报酬率的计算公式：(1) 计算年金现值系数 $(p/A, FIRR, n)=K/R$ ；

(2) 查年金现值系数表，找到与上述年金现值系数相邻的两个系数 $(p/A, i_1, n)$ 和 $(p/A, i_2, n)$ 以及对应的 i_1 、 i_2 ，满足 $(p/A, i_1, n) > K/R > (p/A, i_2, n)$ ；

$(p/A, i_2, n)$ ；

(3) 用插值法计算FIRR： $(FIRR - i_1) / (i_1 - i_2) = [K/R - (p/A, i_1, n)] / [(p/A, i_2, n) - (p/A, i_1, n)]$ 若建设项目现金流量为一般常规现金流量，则财务内部收益率的计算过程为：1、首先根据经验确定一个初始折现率 i_c 。

2、根据投资方案的现金流量计算财务净现值 $FNpV(i_0)$ 。

3、若 $FNpV(i_0)=0$ ，则 $FIRR=i_0$ ；

若 $FNpV(i_0) > 0$ ；

0，则继续增大 i_0 ；

若 $FNpV(i_0) < 0$ ；

0，则继续减小 i_0 。

(4) 重复步骤3)，直到找到这样两个折现率 i_1 和 i_2 ，满足 $FNpV(i_1) > 0$ ；

0， $FNpV(i_2) < 0$ ；

0，其中 $i_2 - i_1$ 一般不超过2%-5%。

(5) 利用线性插值公式近似计算财务内部收益率FIRR。

其计算公式为： $(FIRR - i_1) / (i_2 - i_1) = NpV_1 / (NpV_1 - NpV_2)$ 扩展资料投资报酬率(ROI) = 年利润或年均利润/投资总额 × 100%从公式可以看出，企业可以通过降低销售成本，提高利润率；

提高资产利用效率来提高投资报酬率。

投资报酬率(ROI)的优点是计算简单；

缺点是没有考虑资金时间价值因素，不能正确反映建设期长短及投资方式不同和回收额的有无等条件对项目的影响，分子、分母计算口径的可比性较差，无法直接利用净现金流量信息。

只有投资利润率指标大于或等于无风险投资利润率的投资项目才具有财务可行性。

投资报酬率(ROI)往往具有时效性——回报通常是基于某些特定年份。

参考资料来源：百科—内含报酬率参考资料来源：百科—投资报酬率

二、请问怎么理解内含报酬率，怎么计算内含报酬率？

内部收益率 英文名称：internal rate of return，IRR 指：投资项目各年现金流量的折现值之和为项目的净现值，净现值为零时的折现率就是项目的内部收益率。内部收益率就是在考虑了时间价值的情况下，使一项投资在未来产生的现金流量现值，刚好等于投资成本时的收益率，而不是你所想的“不论高低净现值都是零，所以高低都无所谓”，这是一个本末倒置的想法了。

因为计算内部收益率的前提本来就是使净现值等于零。

说得通俗点，内部收益率越高，说明你投入的成本相对地少，但获得的收益却相对地多。

比如A、B两项投资，成本都是10万，经营期都是5年，A每年可获净现金流量3万，B可获4万，通过计算，可以得出A的内部收益率约等于15%，B的约等于28%，这些，其实通过年金现值系数表就可以看得出来的。

]

三、急：内含报酬率怎么算？

内含报酬率，即指项目投资实际可望达到的报酬率，亦可将其定义为能使投资项目的净现值等于零时的折现率（记作IRR）。

内含报酬率=低折现率+低折现率计算的净现值（既正数）/两个折现率计算的净现值之差*高低两个折现率之差

四、股票收益率怎么算

股票收益率=（股票现价-股票买入价）/股票买入价比如5元买进，现在6元，计算方法是：（6-5）/5=20%收益率就是20%

五、股票收益怎么算？

第一种情况。

一股赚2块，400股就是800块。

第二种情况。

相当于8.5买200股，8元买200股。

混合成的成本应该在8.25.再以10元把8.25的400股卖掉，一股赚1.75。
400股赚=400*1.75=700块。

六、内含报酬率的计算公式

内含报酬率的计算公式：（1）计算年金现值系数 $(p/A, FIRR, n)=K/R$ ；

（2）查年金现值系数表，找到与上述年金现值系数相邻的两个系数 $(p/A, i_1, n)$ 和 $(p/A, i_2, n)$ 以及对应的 i_1 、 i_2 ，满足 $(p/A, i_1, n) > K/R > (p/A, i_2, n)$ ；

（3）用插值法计算FIRR： $(FIRR - i_1) / (i_1 - i_2) = [K/R - (p/A, i_1, n)] / [(p/A, i_2, n) - (p/A, i_1, n)]$ 若建设项目现金流量为一般常规现金流量，则财务内部收益率的计算过程为：1、首先根据经验确定一个初始折现率 i_0 。

2、根据投资方案的现金流量计算财务净现值 $FNpV(i_0)$ 。

3、若 $FNpV(i_0)=0$ ，则 $FIRR=i_0$ ；

若 $FNpV(i_0) > 0$ ，则继续增大 i_0 ；

若 $FNpV(i_0) < 0$ ，则继续减小 i_0 。

（4）重复步骤3），直到找到这样两个折现率 i_1 和 i_2 ，满足 $FNpV(i_1) > 0$ ， $FNpV(i_2) < 0$ ，其中 $i_2 - i_1$ 一般不超过2%-5%。

（5）利用线性插值公式近似计算财务内部收益率FIRR。

其计算公式为： $(FIRR - i_1) / (i_2 - i_1) = NPV_1 / (NPV_1 - NPV_2)$ 扩展资料投资报酬率（ROI）=年利润或年均利润/投资总额×100%从公式可以看出，企业可以通过降低销售成本，提高利润率；

提高资产利用效率来提高投资报酬率。

投资报酬率（ROI）的优点是计算简单；

缺点是没有考虑资金时间价值因素，不能正确反映建设期长短及投资方式不同和回收额的有无等条件对项目的影响，分子、分母计算口径的可比性较差，无法直接利用净现金流量信息。

只有投资利润率指标大于或等于无风险投资利润率的投资项目才具有财务可行性。

投资报酬率（ROI）往往具有时效性——回报通常是基于某些特定年份。

参考资料来源：百科—内含报酬率参考资料来源：百科—投资报酬率

参考资料来源：百科—内含报酬率参考资料来源：百科—投资报酬率

参考资料来源：百科—内含报酬率参考资料来源：百科—投资报酬率

参考资料来源：百科—内含报酬率参考资料来源：百科—投资报酬率

参考资料来源：百科—内含报酬率参考资料来源：百科—投资报酬率

参考文档

[下载：股票内含收益率怎么计算干货.pdf](#)

[《有个叫什么海王的核能股票》](#)

[《股票新股叫什么》](#)

[《为什么说股票增发》](#)

[《大盘跌一般买什么股票会涨》](#)

[《建行app怎么卖出基金》](#)

[下载：股票内含收益率怎么计算干货.doc](#)

[更多关于《股票内含收益率怎么计算干货》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/68230271.html>