

怎样量一条裤子的比围...教人怎样量腰围-股识吧

一、如何量衣服裤子尺码

用皮尺量

二、教人怎样量腰围

这个照着字面意思量就好了

三、裤子臀围怎么量

把裤子平铺 量裤腰到裤裆之间最宽的地方就好了

四、衣服摆围怎么测量

衣服摆围测量：扣上衣服扣子、下摆自然放平，确保下摆平整。

从衣服下摆的一侧量到另一侧。

如果下摆是带有橡筋，则需要分别测量松量尺寸和拉量尺寸。

上衣其他部位测量：1、胸围：测量位置点是在袖笼下1英寸，从一侧的侧缝水平地量到另一侧。

2、后衣长：在服装的后身，量取后领中至下摆的距离。

但是也有可能要求其他的测量位置线，例如肩高点量。

3、前衣长：在服装的前身，量取肩高点至下摆的距离。

4、袖长：袖长的测量方法有三种：从肩点测量袖子长度；

从肩高点测量 袖子长度；

从后中量袖子长度。

5、领围：松量领围是沿着领开口弯量；

拉量领围是将领围拉至最大时的领开口测量值。

6、肩宽：从一侧与袖窿接缝的肩点量到另一侧的对应肩点。

7、袖口围：袖口一周的围度，实践中测量其半围即可。

需要注意的是带有弹性的袖口围时，分松量尺寸和拉量尺寸。

扩展资料：所有服装测量的基本原理是一致的，被测服装必须平整。

被测服装的纽扣、拉链必须扣上。

被测服装在测量前或测量中不得拉伸或卷曲，特别不能因为尺寸达不到而对被测服装进行拉伸或卷曲。

在测量时，需将被测服装平放于检验台上，检验台的尺寸必须足够能平放整件成衣，还必须平坦、干净。

测量需要在明亮的光线下进行，一般要求不低于 750 lx。

尺是最常用的测量工具。

建议使用不易变形的、柔性的尺，并且能精确到 1/8 英寸。

参考资料来源：股票百科-服装尺码标准

五、测量腰围的方法有那些

沿水平方向围绕腹部一周。

测量时、皮尺要紧紧的贴在皮肤上，但不能勒着皮肤；

在正常呼气末尾测量腰围的长度，精确至毫米。

最好请家人帮助测量，以避免视觉误差。

中国人的腰围参照亚洲标准，如果男性腰围超过90厘米，女性超过85厘米，就表示肥胖。

男性腰围超过94厘米，患糖尿病和心脏病的风险会增高，腰围超过102厘米被视为高风险。

女性腰围81厘米是危险临界点，89厘米是高风险临界值。

测量腰围是一种了解心血管病患风险最简便的方法，只需要一根皮尺就可以做到。

正确量腰围的方法，是在自然站立、两脚分开30-40厘米的情况下，用一根没有弹性、最小刻度为一毫米的皮尺，放在被测胯骨上缘与第十二肋骨下缘连线的终点（通常是腰部自然最窄部位）。

六、如何测量腰围

用软尺一端按住左侧髌骨，绕一圈再回到同一位置就可以了

七、测量腰围的方法有那些

八、如何在网上购买裤子，怎么测量裤子尺寸

1、测量腰围：把裤子扣好平放，0刻度线对准裤头左端，水平测量到裤头右端后的距离，所得数据再乘以2即为腰围数值。

2、测量臀围：以裤裆十字交叉上面9cm处为起点，测量到其中一裤腿边沿处的距离，接着测量到另外一裤腿边沿处的距离，整体呈字母“v”型测量，将两段的距离数值相加的和再乘以2，得出臀围数值。

3、测量前浪：垂直测量从钮扣上方的裤头边沿到裤裆十字交叉位置的距离，直接可以得出前浪数值。

前浪用于区分裤子中低高腰，前浪越大，裤子越高腰；

前浪越小，裤子越低腰。

4、测量后浪：把裤子平铺开，垂直测量裤子后面腰头边沿到裤裆十字交叉位置处的距离，直接记下该数据即为后浪数值。

5、测量屁围：水平测量裤腿边沿的位置到裤裆十字交叉处的距离，把测量的数据乘以2，得出屁围尺寸。

6、测量膝围：以裤裆十字交叉往下30cm处，水平测量中间膝盖位置宽度，把测量的数据乘以2，得出膝围数值。

7、测量脚围：把裤腿放平，水平测量裤脚最下端开口的宽度，把测量的数据乘以2，得出脚围尺寸。

8、测量裤长：把整条裤腿拉直开，水平放置好，测量从裤腰头边沿到裤脚边沿的长度，直接可以得出裤长数值。

9、最后，把测量的数据都备份好，网上选购裤子时，再对照网上牛仔裤子的尺码表数据来挑选码数。

手工测量都会存在1-2cm误差，如果你测量数据和尺码表上的数据相差不大，那就基本可以确定码数了。

参考文档

[下载：怎样量一条裤子的比围.pdf](#)

[《股票亏18%需要多久挽回》](#)

[《股票一般多久一次卖出》](#)

[下载：怎样量一条裤子的比围.doc](#)

[更多关于《怎样量一条裤子的比围》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/subject/19016346.html>